

ASMODAS METALINIŲ DURŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO INSTRUKCIJA

Norint užtikrinti sklandų ASMODAS durų funkcionavimą ir ilgaamžiškumą, būtina atlikti reguliarią durų priežiūrą.

BENDRA INFORMACIJA

Durys yra mechaninis įtaisas ir, kaip bet koks kitas mechaninis įtaisas, reikalauja reguliarios prevencinės priežiūros. Visų tipų durys turėtų būti sutepamos ir nuvalomos bent du kartus per metus tam, kad nesutrikėtų jų funkcionavimas.

Durų eksploatacinėse patalpose santykinė oro drėgmė negali būti didesnė nei 60%. Gamintojas neprisiima atsakomybės už dažytų metalinių dalių ir vyrių koroziją dėl nepakankamo patalpų vėdinimo ar per didelės santykinės oro drėgmės. Durų eksploatacijos patalpose negali būti jokio cheminio aktyvumo. Atliekant elektros, signalizacijos ar kt. instaliacijos darbus per durų staktą, durų varčią palikite pravertą. Atliekant bet kokio pobūdžio elektros darbus, privaloma laikytis darbų saugos reikalavimų.

SPYNŲ IR CILINDRŲ PRIEŽIŪRA

- Negręžkite per spyną.
- Nedažykite priekinės plokštelės ir kitų spynos dalių.
- Rekomenduojame kartą per metus sutepti spynos liežuvėlį standartiniu aliejiniu tepalu.
- Rankenoms ir spynų cilindrams valyti nenaudokite chemiškai aktyvių, šlifujamųjų ar kitaip galinčių pažeisti medžiagų.
- Spynų cilindrai turėtų būti išvalomi ir sutepami ne rečiau kaip vieną kartą per metus, tepimui naudokite specialią spynų cilindrų tepimo alyvą.
- Spynos liežuvėlis turi būt švarus nuo dulkių ir tepamas kartą per metus.

VYRIŲ PRIEŽIŪRA

- Sutepkite vyrių kaiščius ne rečiau kaip vieną kartą per metus, nekaistančiu guolių tepimo priemone.
- Intensyvaus naudojimo ir aktyvios aplinkos vietose techninę vyrių priežiūrą rekomenduojame atlikti ne rečiau kaip du kartus per metus.
- Norėdami sutepti durų vyrius, atidarykite duris 90°, kilstelėkite

jas už vyrių maždaug 10-15mm ir užtepkite tepimo priemonę ant vyrio kaiščio.

DURŲ PRIEŽIŪRA

- Aplinka, kurioje įstatytos durys, turi būti periodiškai vėdinama.
- Jokie skysčiai negali patekti ant durų tarpinių.
- Draudžiama varstyti duris po jomis esant kietiems daiktams.
- Draudžiama į duryse esančias angas talpinti bet kokius daiktus, pilti skysčius.
- Durų funkcionalumui užtikrinti, staktos plokštelės reguliavimą po durų sumontavimo turi atlikti klientas priklausomai nuo durų sandarumo poreikio bei oro sąlygų.

STIKLO PAKETŲ VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Tiesioginis klientas yra atsakingas už sumontuotų stiklo paketų ar langų stiklų nuplovimą ir etikečių nuėmimą švelniomis valymo priemonėmis.

- Stiklo paketus be dangos išorėje galima nuplauti šiltu vandeniu ir buityje naudojamais stiklų plovikliais.
- Draudžiama stiklus plauti tirpikliais ar plovikliais, pagamintais stiprių rūgščių ar šarmų pagrindu (ar kt. esdinančiomis medžiagomis, pvz. hidrofluoro rūgštimi).
- Plovimo metu vengti tiesioginių saulės spindulių bei nenaudoti abrazyvinių valymo priemonių, skustukų, gremžtukų ir kt. įrankių, kurie gali pažeisti stiklo paviršius.

METALINIŲ DURŲ PAVIRŠIAUS VALYMAS

- Valykite minkšta šluoste, jei reikia, naudodami bendros paskirties (universalų) valiklį, nustatytu santykiu atskiestu vandeniu.
- Valymui nenaudokite tirpiklių, šlifujamųjų ir rūgštinių medžiagų.
- Nerūdijančio plieno gaminius valykite minkšta šluoste, jei reikia, naudodami specialią valymo medžiagą.
- Ant durų negalima klijuoti izoliacinių PVC ar popierinių juostelių.

DURŲ PAVIRŠIAUS VALYMO INSTRUKCIJA

Durų paviršius	Minkštos medžiagos šluostė	Poliravimo priemonės su vašku	Plovimas (su arba be muilo)	Kietų paviršių šluostės	Valymas drėgna (silpnai) šluoste	Įvairios buitinio valymo priemonės	Natūralaus pluošto audinys
Dažytas	+	-	-	-	+	-	+
Laminuotas	+	-	-	-	+	-	+

DĖMESIO! Niekada nenaudokite abrazyvinių ar tirpiklių tipo valiklių, pvz., terpentino, benzino, žibalo arba dažų skiediklių, valyti durų paviršiumi, nes tai gali sugadinti apdailą.

Asmodas metalinių durų priežiūros ir valymo instrukcija | INST-15/EN
Sukurta: 2020.01.01 | Atnaujinta: 2022.06.01